

ZESTAWY ELEKTRONIKI MINI-KIT NEVO-SKY DUAL 6 CYL. lub 8 CYL. MASTER-SLAVE

NEVO-SKY
DUAL

sterowniki w zestawach mini-kit
dostępne są w dwóch wariantach:

RL+RL

R+RL

 **FENIX**

 **HAWK**

6  **8** 



MASTER-SLAVE

Sterowniki wchodzące w skład niniejszych zestawów MINI KIT MASTER-SLAVE komunikują się z systemem poprzez połączenie typu MASTER-SLAVE – jeden z nich jest zakodowany do pracy jako SLAVE i **nie posiada pełnej funkcjonalności sterownika NEVO-SKY DUAL 4 cyl.**

6  **2X NEVO-SKY DUAL
2X FENIX 3 CYL.**

8  **2X NEVO-SKY DUAL
2X FENIX 4 CYL.**



6  **2X NEVO-SKY DUAL
2X HAWK PREMIUM 3 CYL.**

8  **2X NEVO-SKY DUAL
2X HAWK PREMIUM 4 CYL.**



Skład zestawów elektroniki MINI KIT NEVO-SKY DUAL MASTER-SLAVE (6 lub 8 cyl.):

- 1 x sterownik NEVO-SKY DUAL 4 cyl. (MASTER)
- 1 x sterownik NEVO-SKY DUAL 4 cyl. (SLAVE)
- 4 x wiązka do elektroniki
- Wskaźnik poziomu paliwa PW3
- Czujnik ciśnienia CCT6 ANALOG 5.5BAR

- Wiązka master-slave do CCT6
- Wiązka master-slave
- Wtryskiwacze na 6 lub 8 cyl.
– FENIX lub HAWK

- Panel kierowcy: DG7
- Elementy uzupełniające
(bezpiecznik, obudowa bezpiecznika,
rurki termokurczliwe, dysza do kolektora)