



\*\* I - jazda na benzynie  
0 - dopalenie się paliwa z gaźnika przy przejściu na gaz  
II - jazda na gazie

(\*) Podłączyć pod minus cewki zapłonowej lub innego sygnału min. 4