



(**) I - jazda na benzynie
0 - jazda na gazie (uruchomienie silnika na gazie)
II - jazda na gazie (uruchomienie silnika na benzynie)

(*) Podłączyć pod minus cewki zapłonowej lub innego sygnału min. 4 Vpp